SINGER®

AT HOME WORLDWIDE



คู่มือการใช้งานตู้เย็น

NF-370










199.0 L

USER MANUAL

ลักษณะเด่น




ชั้นเก็บผักและผลไม้รูปลักษณ์สวยหรู (คงความสดได้อย่างยาวนาน)




: เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมความชื้น ทำให้ผักและผลไม้คงความสดไว้ได้นานยิ่งขึ้น

ระบบกำจัดกลิ่นซิลเวอร์พลัส




: สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาดทำน้ำแข็งคู่แบบบิด



: สะดวกต่อการทำน้ำแข็งและการใช้งาน

ชั้นวางไข่ขนาดใหญ่



: ด้วยคุณลักษณะที่คำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงออกแบบให้สามารถวางไข่ได้มากถึง 20 ฟอง

* อาจจะไม่มีบางออพชั่น ขึ้นอยู่กับรุ่นของตู้เย็น

หมายเหตุ **:** ท่านสามารถดูข้อมูลทางเทคนิคของตู้เย็นรุ่นนี้ได้ที่ประตูตู้เย็นด้านใน



ปลอดภัยไว้ก่อน

อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยและคู่มือก่อนการใช้งานตู้เย็น

เก็บรักษาคู่มือไว้

โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

เอาใจใส่ต่อคำเตือนต่าง ๆ

ทุก ๆคำเตือน ข้อควรระวังและหมายเหตุต่าง ๆ ในคู่มือเล่มนี้เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรละเลย

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานตู้เย็น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้

รุ่นของตู้เย็น

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานตู้เย็นนี้ครอบคลุมตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น ลักษณะต่าง ๆของตู้เย็นของท่านอาจจะไม่เหมือนกับบางคำแนะนำหรือคำอธิบายต่าง ๆในคู่มือเล่มนี้

สารบัญ

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

ควรอ่านข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดก่อนการใช้



ควรใช้งานตู้เย็นในวัตถุประสงค์ที่ได้บอกไว้ในคู่มือเท่านั้นและการซ่อมแซมควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

คำเตือน	ควรทำตามคำเตือน มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
ข้อควรระวัง	ควรทำตามข้อควรระวัง มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บ หรือเกิดการเสียหายได้

	ห้าม
	ห้ามถอด
	ห้ามสัมผัส
	ควรปฏิบัติตาม
	ควรถอดปลั๊ก
	ควรต่อสายกราวด์(สายดิน) เพื่อความปลอดภัย
	ควรดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ตู้เย็นควรติดตั้งอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำในคู่มือก่อนการใช้งาน

ไม่ควรติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ชื้นหรืออาจสัมผัสน้ำได้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่มีฉนวนชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเกิดไฟไหม้ได้

ไม่ควรให้เด็กห้อยโหนหรือปีนชั้นวางของและประตูตู้เย็นเพราะอาจทำให้ตู้เย็นเสียหายและเด็กบาดเจ็บได้

ไม่ควรให้เด็กและผู้ทุพพลภาพใช้ตู้เย็นเอง และไม่ควรให้เด็กเล่นตู้เย็น

หากไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานานควรถอดปลั๊กและทำความสะอาดไว้

หากเกิดไฟดับเพียง 1-2 ชม. จะยังไม่มีผลต่ออุณหภูมิในตู้เย็นแต่ไม่ควรเปิดประตูบ่อยถ้าไม่จำเป็น หากไฟดับเกิน 24 ชม.ควรนำอาหารออกจากตู้เย็น

ควรจัดวางตู้เย็นในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง

หากตู้เย็นวางไม่ได้ระดับ อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบทำความเย็นได้

ไม่ควรถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตัวเอง ควรติดตั้งตู้เย็นในจุดที่มีเต้ารับปลั๊กไฟ

ไม่ควรวางตู้เย็นในที่ที่มีแสงแดดหรือได้รับความร้อน เช่น ใกล้เตาอบ เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ถ้าหากได้กลิ่นไหม้หรือควันไฟควรถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการทันที

ท่านสามารถตรวจสอบชนิดของสารทำความเย็นได้จากฉลากบนคอมเพรสเซอร์



หากตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็น R600a ซึ่งสารทำความเย็นชนิดนี้ มีคุณสมบัติไวไฟจึงควรระวังในการขนย้ายและติดตั้ง ควรตรวจดูให้แน่ชัดว่าไม่มีอุปกรณ์ใดในวงจรไฟฟ้าเสียหาย กรณีที่สารทำความเย็นรั่ว อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บทางตาได้หากตรวจพบว่ามีการรั่วไหล ควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของไวไฟไว้ในห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเปลวไฟจากอากาศผสมกับก๊าซเมื่อมีการรั่ว ขนาดของห้องที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีขนาดสัดส่วน 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ 8 กรัมของสารทำความเย็น R600a ที่ใช้ในตู้เย็น

ห้ามใช้ตู้เย็นที่มีความผิดปกติ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย


คำเตือน

อันตรายจากการที่เด็กติดอยู่ภายในตู้เย็น

หากเด็กติดอยู่ภายในตู้เย็น อาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้

โปรดทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อป้องกันปัญหา

วิธีการทำลายตู้เย็นทิ้งอย่างถูกต้อง

- ถอดขอบยางประตูตู้เย็นและประตูตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปติดอยู่ภายใน
- ถอดชั้นวางในตู้เย็นออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปปีนเล่นภายใน
- หากตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็น R600a ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการทิ้งสารเคมีอันตราย

หากต้องการทำลายหรือทิ้งตู้เย็น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อป้องกันอุบัติภัย

ควรระวังนิ้วมือหรือเด็กขณะปิดตู้เย็นเพราะช่องระหว่างขอบตู้เย็นและขอบประตูแคบมาก อาจทำให้เกิดอันตรายได้

- ก๊าซเป่าฉนวนทำความเย็นไวไฟไซโคเพนเทนเป็นสารเคมีที่ต้องทิ้งตามข้อกำหนด โปรดแจ้งเจ้า-หน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

- โปรดทิ้งวัสดุห่อหุ้มอย่างถูกหลักเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม


ข้อควรระวัง

- สารที่ใช้ในการทำฉนวนตู้เย็นจำเป็นต้องทิ้งอย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้การนำตู้เย็นกลับมาใช้อีก ควรทำลายท่อต่าง ๆ ทิ้งให้หมด


คำเตือน

การเสียบปลั๊กตู้เย็น

- ไม่ควรเสียบปลั๊กรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้ารับเดียวกันและควรใช้แรงดันไฟที่เหมาะสมกับแรงดันที่ระบุไว้ที่ฉลากเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและป้องกันการเกิดโอเวอร์โหลดซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- ไม่ควรถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กและดึงขึ้นตรง ๆ
- เมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ไม่ควรปล่อยให้สายไฟลากกับพื้น ควรระวังไม่ให้สายไฟเกิดความเสียหาย
- ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ควรถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดตู้เย็น
- ไม่ควรใช้ผ้าชื้นหรือเปียกทำความสะอาดปลั๊กไฟ
- ไม่ควรให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกที่ขาปลั๊กไฟ
- หากเพิ่งถอดปลั๊กตู้เย็น ควรรออย่างน้อย 5 นาที จึงค่อยเสียบใหม่

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

- ควรแน่ใจว่าปลั๊กที่เสียบไม่เปียกชื้นหรือชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรขดงอหรือวางของหนักเกินไปทับสายไฟ
- ควรให้ผู้ผลิตเปลี่ยนสายไฟให้ทันทีหากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเกิดความเสียหาย ไม่ควรใช้งานขณะสายไฟชำรุด

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาอาหาร

- **ไม่ควรแช่อาหารจนแน่นตู้เย็นเกินไป**
  อาจทำให้อาหารหล่นได้เวลาเปิด/ปิดตู้เย็น
- **ไม่ควรแช่ขวดหรือภาชนะที่เป็นแก้วในช่องแช่แข็ง**
  อาจทำให้แตกได้เมื่ออาหารแข็งตัว
- **ไม่ควรฉีดสารไวไฟบริเวณตู้เย็น**
  อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้ได้
- **ไม่ควรฉีดหรือราดน้ำไปบนตัวตู้เย็นโดยตรงทั้งภายในและภายนอก**
  เพราะอาจเกิดไฟลุกไหม้หรือไฟช็อตได้
- **ไม่ควรใช้มือสัมผัสกับด้านในช่องแช่แข็งหรือของที่แช่ขณะมือเปียก**
  เพราะอาจทำให้มือชาได้
- **ไม่ควรเก็บสารเคมีอันตรายหรือวัตถุไวไฟไว้ในตู้เย็น**
  เช่น เบนซิล แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้
- **ไม่ควรนำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วกลับมาแช่ใหม่**
- **ไม่ควรเก็บสารเคมีหรือสิ่งใดที่มีความไวต่ออุณหภูมิไว้ในตู้เย็น**
- **ไม่ควรวางภาชนะที่มีน้ำไว้บนตู้เย็น**
  อาจหกหล่นได้เมื่อเปิด/ปิดตู้เย็น ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ เช่น ไฟช็อตหรือไฟไหม้
- **ตู้เย็นนี้ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารภายในอาคารเท่านั้น**

- หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ ควรถอดปลั๊กก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อต หากไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ควรเรียกศูนย์บริการ
- ในกรณีที่เป็นหลอด LED ควรเรียกศูนย์บริการ
- หากเต้ารับหลุดหลวมจากผนังไม่ควรเสียบปลั๊ก เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ควรติดตั้งตู้เย็นในตำแหน่งที่สามารถถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กได้สะดวก

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- **ไม่ควรวางสิ่งของไว้บนหลังตู้เย็น**
  อาจร่วงหล่นได้ขณะเปิด/ปิดตู้เย็น

ข้อควรระวังในการต่อสายดิน

- **ควรต่อสายดินให้กับตู้เย็น**
  เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
- **ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซหรือสายโทรศัพท์**
  การต่อสายดินไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จุดต่อสายดินอยู่บริเวณฐานวางคอมเพรสเซอร์ด้านล่างซ้ายของตัวตู้เย็น



คำเตือน

- ควรจัดวางตู้เย็นในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง
- ห้ามทำลายแผงวงจรของตู้เย็น
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในห้องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งหากผู้ผลิตไม่แนะนำให้ใช้


ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด



- **ห้ามสอดมือเข้าไปใต้ฐานของตู้เย็น**
  เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่ไม่เรียบของฐานตู้เย็น
- **ห้ามใช้นิ้วหรือวัตถุใด ๆ**
  สอดเข้าไปในรูของชุดกดน้ำเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- **ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือชื้นทำความสะอาดปลั๊กและขาปลั๊ก**
  เพราะอาจทำให้ไฟไหม้ได้

ก่อนทำการติดตั้งตู้เย็นควรอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียดและเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้อ้างอิงภายหลัง


หมายเหตุ :

ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้ไซโคเพนเทนในการทำฉนวนพองตัวเป็นสารเคมีที่ต้องทิ้งตามข้อกำหนดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำเตือนในการใช้งาน




ไม่ควรแช่เครื่องดื่มที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง




- โปรดดูวันหมดอายุของอาหารก่อนจัดเก็บในตู้เย็น
- อุณหภูมิภายในตู้อาจไม่ตรงกับที่ตั้งไว้เพราะปัจจัยอื่น เช่น การทำละลายน้ำแข็งหรือการนำอาหารแช่ในขณะที่ยังร้อนระบบอาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิให้ได้ตรงกับที่ได้ตั้งไว้
- ไม่ควรแช่อาหารที่ไม่เหมาะกับอุณหภูมิต่ำ ๆ เช่น กล้วย
- การแช่อาหารในช่องแช่แข็งขณะละลายน้ำแข็งอาจมีผลทำให้อายุในการเก็บของอาหารสั้นลงได้
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในขณะละลายน้ำแข็งควรเป็นไปตาม
  ข้อกำหนด ISO หากต้องการป้องกันไม่ให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้นขณะละลาย
  น้ำแข็ง สามารถทำได้โดยการห่อหุ้มอาหารด้วยหนังสือพิมพ์
  ไว้หลาย ๆชั้น


หมายเหตุ : ตู้เย็นของท่านสามารถละลายน้ำแข็งได้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกดละลายน้ำแข็ง

ข้อควรระวังในการใช้งาน




1 ไม่ควรฉีดน้ำล้างตัวตู้เย็น โดยเฉพาะที่ด้านหลังของตู้เย็นเพราะน้ำอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว และทำให้ระบบการทำงานขัดข้อง




2 ไม่ควรใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ เช่น แลกเกอร์ พ่นที่ตัวตู้เย็น เพราะจะทำให้สีของตู้เย็นหลุดล่อนได้




3 ไม่ควรให้เด็ก ๆเล่นภายในหรือใกล้บริเวณตู้เย็น หรือโหนประตูตู้เย็นเล่น เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก และอาจทำให้ตู้เย็นเสียหายได้




4 ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากการเปิดประตูทิ้งไว้จะทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายในตู้เย็น ดังนั้นตู้เย็นจึงต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติในการรักษาระดับความเย็นไว้




5 ไม่ควรเก็บสารระเหย สารเคมี หรือยาที่มีอันตรายไว้ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้อาหารเสียหายและเกิดการระเบิดได้




6 ไม่ควรใช้งานตู้เย็นในกรณีที่ตู้เย็นทำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหาย ควรถอดปลั๊กออกและติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอคำแนะนำ หรือส่งตู้เย็นไปซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน ไม่ควรทำการซ่อมแซมเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และหากสายไฟขาดหรือเกิดความเสียหาย ห้ามเปลี่ยนสายไฟเองควรติดต่อศูนย์บริการ




การติดตั้ง




1 ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่แข็งแรง
และได้ระดับ




2 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ควรวางตู้เย็นในที่ที่มีอุณหภูมิปกติ
และหลีกเลี่ยงจุดที่มีความชื้นสูง




3 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ของตู้เย็น ควรวางตู้เย็นในจุดที่
อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยง
บริเวณที่ตู้เย็นถูกแสงแดดโดยตรงและใกล้
แหล่งความร้อน เช่น เตาแก๊สและที่ทำครัว




4 ควรวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านบน
อย่างน้อย 1 ฟุต (300 มม.)
ด้านข้างและด้านหลังห่างจากผนัง
2 นิ้ว (50 มม.) เพื่อการระบาย
อากาศที่ดี



5 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ในกรณีที่เต้าเสียบของท่านเป็นแบบ 2 ขา
จะต้องทำการต่อสายดินให้กับตู้เย็น
และไม่ควรต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส
หรือระบบสายโทรศัพท์




การปรับระดับขาของตู้เย็น




เพื่อชดเชยความไม่ได้ระดับของพื้น จึงสามารถปรับความสูงของตู้เย็นได้ ด้วยการหมุนขาปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อให้ตู้เย็นตั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม

กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปทางด้านซ้าย ให้ท่านหมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่ด้านซ้ายของตู้ทวนเข็มนาฬิกา
กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปทางด้านขวา ให้ท่านหมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่ด้านขวาของตู้ทวนเข็มนาฬิกา




* ในกรณีที่ใช้ฐานรองตู้เย็น ไม่จำเป็นต้องหมุนขาปรับระดับ

ฐานรองตู้เย็น (ออพชั่น)




หมายเหตุ : ฐานรองตู้เย็นใช้เพื่อรองรับตู้เย็นในประเทศไทยและบางประเทศ
เมื่อใช้ฐานรองตู้เย็น จะไม่สามารถปรับระดับตู้เย็นได้
(บางรุ่นอาจไม่มีฐานรองตู้เย็น)




การเตรียมการเบื้องต้น

ก่อนเริ่มการใช้งานตู้เย็น

1 ทำความสะอาดตู้เย็นทั้งด้านในและด้านนอก ด้วยผ้านุ่มๆ ที่สะอาดและน้ำสบู่อย่างอ่อน



2 ก่อนเสียบปลั๊กตู้เย็นครั้งแรก ควรรอให้ตู้เย็นอยู่ในสภาวะคงที่ก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเมื่อเสียบปลั๊กแล้ว ควรรอให้ตู้เย็นทำงานไปสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วจึงนำอาหารเข้าเก็บในตู้เย็น






คำเตือน

- ควรวางตู้เย็นไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือในพื้นที่กว้างขวางและไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆ เร่งให้เกิดการละลายน้ำแข็ง เว้นแต่เป็นคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต
- ห้ามทำลายหรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อวงจรของตู้เย็น
- ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเข้าแช่ในตู้เย็น ยกเว้นเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต
- หากต้องการทำลายตู้เย็น ต้องทำตามกระบวนการและกฎหมายของแต่ละประเทศ




การจัดเก็บอาหารอย่างถูกวิธี


ใช้เก็บอาหารที่มีขนาดเล็ก ๆ
(ควรหั่นแบ่งอาหารให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ)




ควรนำอาหารใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนที่จะนำเข้าเก็บในตู้เย็น เพื่อป้องกันอาหารไม่ให้แห้ง และป้องกันกันกลิ่นกระจายไปยังอาหารชนิดอื่น



ไม่ควรนำอาหารที่ยังมีความร้อนใส่ในตู้เย็นโดยทันที ควรรอ หรือทำให้อาหารนั้นเย็นลงเสียก่อนแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น




ควรจัดวางอาหารให้มีช่องว่างระหว่างอาหารบ้าง เพื่อให้ ความเย็นได้หมุนเวียนและกระจายความเย็นได้ทั่วถึง




ในกรณีที่ท่านต้องการแช่อาหารที่เป็นของเหลว เพื่อ หลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง ท่านควรจะวางอาหารไว้ ในตำแหน่งหน้าสุดของชั้นวางของ





ผักสดและผลไม้ เมื่อทำความสะอาดแล้ว ควรรอหรือ เช็ดให้น้ำแห้งก่อนแล้วจึงนำเข้าเก็บในตู้เย็น





หมายเหตุ บางชิ้นส่วนในรูปภาพอาจจะไม่เหมือนกับตู้เย็นของท่าน ขึ้นอยู่กับรุ่นและออพชั่น ดูรายการชิ้นส่วนตู้เย็นหน้า 11

รายการชิ้นส่วนในตู้เย็น

ถาดทำน้ำแข็ง
ถาดรองน้ำแข็ง
ชั้นวางของช่องแช่แข็ง (ออพชั่น)
ตัวปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
ชั้นวางของช่องแช่แข็งเอนกประสงค์
ตัวปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็น
ชั้นวางของช่องแช่เย็นจัด
ชั้นวางไข่
หลอดแอลอีดี
ชั้นวางของเอนกประสงค์ (ออพชั่น)
ชั้นวางของช่องแช่เย็น (ออพชั่น)
ตัวขจัดกลิ่นซิลเวอร์พลัส
ชั้นวางขวดขนาดใหญ่
ชั้นเก็บผักและผลไม้
ชั้นวางของเอนกประสงค์ (ออพชั่น)
ฐานรองตู้เย็น (ออพชั่น)




หมายเหตุ

รายการชิ้นส่วนตู้เย็นในภาพอาจจะไม่เหมือนกับตู้เย็นของท่าน ขึ้นอยู่กับรุ่นและออพชั่น (บางออพชั่นมีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) เพื่อให้การใช้งานตู้เย็นนี้ได้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด ควรจัดวางชั้นวางให้เป็นไปตามรูปด้านบนนี้

การปรับอุณหภูมิ

หมายเลข 6 (เย็นจัด)

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่หมายเลข 6 (COLDER) ในกรณีที่
- ต้องการทำน้ำแข็ง(ช่องแช่แข็ง)
- เมื่อต้องการให้ตู้เย็น เย็นเร็วๆ(ช่องแช่แข็ง)



หมายเลข 5

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่หมายเลข 5 ในกรณีที่
- มีอาหารอยู่ในตู้เย็นปริมาณมาก (ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง)

หมายเลข 3

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่หมายเลข 3 ในกรณีที่ต้องการอุณหภูมิเย็นปานกลาง

หมายเลข 1

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่หมายเลข 1 ในกรณีที่ในตู้เย็นมีอาหารอยู่ไม่มาก



หมายเหตุ เมื่ออุณหภูมิภายนอกตู้เย็นต่ำกว่า 5 ˚C ให้ท่านปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "Cold" เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง และเมื่อท่านไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ควรนำอาหารออกจากตู้เย็นแล้วถอดปลั๊กออกเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน


หากต้องการแช่แข็งอาหารเป็นจำนวนมาก ให้ตั้งอุณหภูมิที่ช่องแช่แข็งไว้ที่ coldest ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำอาหารเข้าแช่

วิธีใช้



ช่องแช่แข็ง


สามารถปรับอุณหภูมิได้ โดยการหมุนตัวปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่ "COLD" หรือ "COLDER"






ช่องแช่เย็น

สามารถปรับอุณหภูมิได้ โดยการหมุนตัวปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็นไปที่ "COLD" หรือ "COLDER"



 **หมายเหตุ** : รูปตัวปรับอุณหภูมิ อาจมีองศาคลาดเคลื่อนจากของจริง


การทำน้ำแข็ง



1 เทน้ำลงในถาดทำน้ำแข็ง และระวังอย่าให้น้ำล้นถาดทำน้ำแข็ง โดยดูที่ตัวเช็คระดับน้ำ (ดังรูป)




2 นำถาดน้ำแข็งที่ใส่น้ำแล้วใส่เข้าไปในช่องทำน้ำแข็ง



การนำน้ำแข็งออกจากถาด

ใช้มือบิดที่ปุ่มบิด(ดังแสดงในรูป) และท่านต้องแน่ใจว่าที่ด้านล่างของถาดทำน้ำแข็งมีกล่องใส่น้ำแข็งอยู่






- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำน้ำแข็ง ควรวางถาดทำน้ำแข็งไว้ตามตำแหน่งที่บริษัทผู้ผลิตได้จัดไว้
- ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ให้กับช่องแช่แข็ง สามารถนำถาดทำน้ำแข็งและกล่องใส่น้ำแข็งออกได้ โดยไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในช่องแช่แข็ง


ชั้นวางของช่องแช่เย็นจัด

ช่องแช่เย็นจัดนี้ช่วยรักษารสชาติและความสดของอาหารให้ยาวนานขึ้น โดยจะทำให้ผิวภายนอกของอาหารเป็นน้ำแข็งเท่านั้น ทำให้เนื้อในอาหารจะยังคงสภาพเดิม ใช้สำหรับแช่เนื้อสัตว์ ชีส ของขบเคี้ยว ปลา หรืออาหารชนิดอื่นๆที่ต้องการใช้ในเวลาอันใกล้



ชั้นเก็บผักและผลไม้


ชั้นเก็บผักและผลไม้นี้ จะสามารถช่วยรักษาความสดของผักให้คงอยู่ได้ยาวนาน โดยใช้หลักการไม่ให้ผักสัมผัสกับลมเย็นโดยตรง ทำให้ผักไม่แห้งและคงความชุ่มชื้นเอาไว้ได้





ข้อควรระวัง ชั้นเก็บผักและผลไม้ ไม่เหมาะสำหรับจัดเก็บผลไม้ในเขตร้อนบางชนิด เช่น กล้วย

การเปลี่ยนหลอดแอลอีดี




เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดแอลอีดี หรือหลอดแอลอีดีไม่ทำงาน ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

การถอดชิ้นส่วนภายในตู้เย็น


ชั้นวางของช่องแช่แข็ง

- ดึงชั้นวางมาด้านหน้าเข้าหาตัวจนสุด
- ยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยให้พ้นจากตัวล็อค แล้วจึงดึงออกมาจากช่องแช่แข็ง




ชั้นวางของช่องแช่เย็น

- เลื่อนชั้นวางของมาด้านหน้าเข้าหาตัว จนถึงตัวล็อค
- ยกด้านหน้าขึ้น เล็กน้อยแล้วดึง ออกจากช่อง แช่เย็น




ช่องแช่เย็นจัด

- เลื่อนถาดช่องแช่เย็นจัดออกมาด้านหน้าจนสุด, - ยกด้านหน้าขึ้น เพียงเล็กน้อย แล้วดึงออกมาจาก ช่องแช่เย็นจัด




ชั้นใส่ผักและผลไม้และฝาปิด

- เลื่อนช่องแช่ผักมาด้านหน้า แล้วถอดออกจากตัวตู้เย็น, - ยกฝาปิดช่องแช่ผักขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงออกมาจากตัวตู้เย็น




ชั้นวางขวด

- ยกชั้นวางขวดขึ้นในแนวตั้งให้พ้นจากปุ่มล็อคจากนั้นดึงออกมาจากประตูตู้เย็น(ชั้นวางขวดนี้ไม่สามารถปรับระดับได้)



การทำความสะอาดตู้เย็น




ช่องกระจายความเย็นในช่องแช่แข็ง

เช็ดทำความสะอาดช่องกระจายความเย็นด้วยผ้าที่สะอาดและนุ่ม





ไม่ควรให้มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันตามช่องกระจายความเย็น



ระบบกำจัดกลิ่นซิลเวอร์พลัส


หลังจากถอดชุดกำจัดกลิ่นออกแล้ว ล้างเบา ๆ โดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน และตากให้แห้งในที่ร่ม





ชิ้นส่วนภายใน

ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออก เช่น ชั้นวางของ ชั้นเก็บผักและผลไม้ แล้วใช้ผ้านุ่มสะอาดชุบน้ำสบู่อุ่นเช็ด




ขอบยางประตู


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดและนุ่มชุบน้ำสบู่อุ่น ๆ เช็ด ควรระวังไม่ให้ขอบยางเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวัง สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามขอบยางประตูจะทำให้ประตูปิดได้ไม่สนิท ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน

การตรวจสอบอาการเบื้องต้นก่อนติดต่อศูนย์บริการ



เมื่อตู้เย็นไม่ทำงานหรือ อาหารที่เก็บไว้ในตู้ไม่เย็น
- เสียบปลั๊กตู้เย็นหรือไม่
- ฟิวส์ในระบบจ่ายไฟขาดหรือไม่
- ปรับอุณหภูมิไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่(ถ้ามีอาหารในตู้มาก ต้องปรับอุณหภูมิให้พอดี)
- ตู้เย็นตั้งไว้ใกล้แหล่งความร้อนหรือไม่
- วางตู้เย็นได้ระยะห่างจากผนังตามคำแนะนำหรือไม่




เมื่อได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหลในตู้เย็น
- เสียงคล้ายน้ำไหลนี้เกิดจากสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบตู้เย็นของท่านกำลังทำงาน มิได้เกิดจากการทำงานผิดพลาดของตู้เย็น




เมื่ออาหารที่แช่ไว้เป็นน้ำแข็ง
- ปรับอุณหภูมิในตำแหน่งที่เย็นจัดเกินไปหรือไม่
- อาหารที่มีความชื้นมากๆ ไม่ควรแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิภายนอกรอบๆตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่




เมื่อตู้เย็นของท่านมีกลิ่น
- ตู้เย็นของทานมีอาหารที่เสียแช่อยู่หรือไม่
- อาหารที่มีกลิ่นเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิดหรือไม่
- ในช่องเก็บผักของท่าน มีน้ำที่เกิดจากผักผลไม้เน่าเสียหรือไม่
- ช่องระบายความเย็นอุดตันหรือไม่
- ถาดรองน้ำทิ้งด้านหลัง มีน้ำที่เน่าเสียอยู่หรือไม่




เมื่อตู้เย็นมีเสียงดัง
- วางตู้เย็นบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่
- ตั้งตู้เย็นชิดกับผนังเกินไปหรือไม่
- มีวัตถุสิ่งของอยู่ด้านหลังหรือใต้ตู้เย็นหรือไม่
- เสียงที่ดังออกมา เป็นเสียงจากคอมเพรสเซอร์หรือไม่



เมื่อมีน้ำแข็งค้างภายในช่องแช่แข็ง
- ยางหุ้มขอบประตูอยู่แน่นดีหรือไม่
- ช่องระบายความเย็นถูกอุดตันหรือไม่
- มีระบบการหมุนเวียนของอากาศที่ดีหรือไม่



เมื่อผนังด้านหลังหรือด้านข้างของตู้เย็นร้อน
- เกิดจากท่อน้ำยาทำความเย็นซึ่งมีการถ่ายเทความร้อนสู่ผนังตู้ด้านนอก
- อุณหภูมิภายนอก รอบๆตู้เย็นร้อนเกินไปหรือไม่
- มีหยดน้ำเกิดขึ้นภายนอกรอบๆตู้เย็น เกิดจากสภาวะความชื้นที่สูงเกินไปหรือไม่




เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ช่องแช่ผัก
- ยางหุ้มขอบประตูอยู่แน่นหรือดีหรือไม่
- เปิดประตูตู้เย็นไว้นานเกินไปหรือไม่
- มีของเหลวที่แช่ไว้โดยไม่ปิดฝาหรือไม่

เกร็ดความรู้เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

1. พื้นที่ที่ใช้ในการวางตู้เย็นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีขนาดดังตารางและรูปภาพนี้

ชื่อรุ่น	ความลึกเมื่อเปิดประตู (มม.)	ความกว้างเมื่อเปิดประตู (มม.)
NF-370	1068	887



2. เมื่อทำการติดตั้งตู้เย็นเสร็จ ควรตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วจึงนำอาหารใส่เข้าไป
3. เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีของตู้เย็น ควรกระทำดังนี้
   ก) ไม่ควรวางอาหารไว้ชิดกับช่องกระจายความเย็นของตู้เย็นมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการขัดขวางการไหลเวียนของอากาศภายในตู้เย็น
   ข) ควรห่อหรือเก็บอาหารในภาชนะให้มิดชิดก่อนเก็บเข้าในตู้เย็น
   ค) ไม่ควรนำอาหารใหม่ใด ๆที่ต้องการแช่แข็ง วางไว้ใกล้กับอาหารที่ถูกแช่แข็งเรียบร้อยแล้ว
5. ควรสังเกตระยะเวลาการเก็บอาหารและวันหมดอายุของอาหารที่แช่เย็น
6. ไม่มีความจำเป็นใด ๆที่จะต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก เมื่อท่านไม่อยู่บ้านเป็นเวลาน้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่หากท่านไม่อยู่บ้านมากกว่า 3 สัปดาห์ ควรนำอาหารออกจากตู้เย็น ถอดปลั๊ก ทำความสะอาด และเช็ดตู้เย็นให้แห้ง
7. หากเกิดไฟดับเพียง 1-2 ชั่วโมง จะยังไม่มีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น แต่ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยถ้าไม่จำเป็น และหากไฟดับเกิน 24 ชั่วโมง ควรจะนำอาหารออกจากตู้เย็น
8. หากตู้เย็นของท่านเป็นรุ่นที่มีกุญแจ ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรเก็บไว้ใกล้กับตู้เย็น
9. อุณหภูมิภายในตู้ อาจไม่ตรงกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้เพราะปัจจัยอื่น เช่น การละลายน้ำแข็งหรือการนำอาหารแช่ในขณะที่ยังร้อน ระบบอาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิให้ได้ตรงกับที่ได้ตั้งไว้
10. ไม่ควรนำอาหารที่เสียง่ายในอุณหภูมิต่ำแช่ในตู้เย็น เช่น กล้วย
11. ควรวางถาดทำน้ำแข็งไว้ในที่ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำน้ำแข็ง
12. ตู้เย็นรุ่น "No-Frost" เป็นระบบที่มีการละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องกดละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง
13. อุณหภูมิที่สูงขึ้นระหว่างการละลายน้ำแข็ง เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO แต่หากท่านต้องการปกป้องอาหารจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากการละลายน้ำแข็ง สามารถทำได้โดยการห่อหุ้มอาหารด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้หลาย ๆชั้น
14. อุณหภูมิของอาหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการละลายน้ำแข็ง สามารถทำให้อายุของอาหารสั้นลงได้

เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

- ติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่แห้ง เย็นและมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ควรวางตู้เย็นในพื้นที่ที่ถูกแสงแดดส่องโดยตรงและไม่วางไว้ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง เช่น เตาอบ เป็นต้น
- ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆบนตัวตู้เย็น
- ไม่ควรนำอาหารที่ยังร้อนใส่ในตู้เย็นทันที ควรรอหรือทำให้อาหารเย็นลงเสียก่อนแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น
- เมื่อต้องการทำละลายอาหารที่แช่แข็ง ควรนำมาวางไว้ในช่องแช่เย็น เพื่อที่จะได้ใช้ความเย็นจากการละลายน้ำแข็งของอาหารแช่แข็งช่วยทำความเย็นให้กับอาหารอื่นในช่องแช่เย็นได้
- ไม่ควรเปิดตู้เย็นนานเกินไปขณะนำอาหารเข้าหรือออกจากตู้เย็น
- การจัดตู้เย็นให้มีระยะห่างเพียงพอทั้งด้านซ้าย-ขวา บนและล่างเมื่อติดตั้ง จะช่วยให้ประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้

ระดับอุณหภูมิภายในห้อง

ตู้เย็นนี้ถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้อุณหภูมิห้องที่แบ่งตามประเภทของอากาศดังตารางด้านล่าง

ประเภทของอากาศ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิห้อง	
		อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด
เขตอบอุ่นผสมหนาวเย็น	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
เขตอบอุ่น	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
เขตร้อน	ST	38°C (100°F)	16°C (61°F)
เขตร้อนชื้น	T	43°C (109°F)	16°C (61°F)

หมายเหตุ : ปัจจัยภายนอกอาจมีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น เช่น ตำแหน่งการวางตู้เย็น อุณหภูมิห้องและความถี่ในการเปิด/ปิด ควรปรับอุณหภูมิที่ต้องการชดเชยผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ด้วย

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	NF-370
ความจุรวม (ลิตร)	199
ขนาดด้านนอก (มม.)	582 x 627 x 1505
น้ำหนักรวม (กก.)	50
แรงดันไฟฟ้า (V)	220
ความถี่ (Hz)	50

บันทึก

บันทึก

หากต้องการสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า



0-2234-7171

โทรกริ๊ง...ซิงเกอร์พร้อมบริการถึงบ้านคุณ ทันที ทันใจ ทั่วประเทศ

DA68-02530H REV(0.0)